KOMPLETNÍ PŘEHLED SYMBOLŮ ÚDRŽBY ODĚVŮ

Podle mezinárodního standardu GINETEX / ČSN EN ISO 3758

1. SYMBOLY PRO PRANÍ (Vanička)

Symbol	Význam a pokyny k údržbě
	**Praní při max. 30 °C – běžný postup:** Normální mechanické působení, máchání i odstřeďování. Vhodné pro běžnou bavlnu či syntetiku.
	**Praní při max. 30 °C – mírný postup:** Snížené mechanické působení, mírné máchání a pomalejší odstřeďování. Pro jemnou syntetiku.
	**Praní při max. 40 °C – běžný postup:** Klasický program pro barevné oblečení, trička, džíny a bavlnu.
	**Praní při max. 40 °C – mírný postup:** Šetrný program (např. Easy Care / Syntetika). Výrobek se nesmí ždímat silou v rukách.
	**Praní při max. 60 °C – běžný postup:** Vhodné pro ložní prádlo, ručníky a utěrky, kde je vyžadována vyšší hygiena.
	**Praní při max. 95 °C – vyvářením:** Pouze pro bílou bavlnu a len. Maximální teplota, velmi intenzivní praní.
	**Pouze ruční praní:** Praní v ruce při teplotě max. 30–40 °C. Opatrná manipulace, netřít silou a neždímat kroucením. Pro vlnu a hedvábí.
	**Výrobek se nesmí prát:** Zákaz domácího praní v pračce i v ruce. Textilie je citlivá na vodu. Nutné profesionální chemické ošetření.

2. SYMBOLY PRO BĚLENÍ (Trojúhelník)

Symbol	Význam a pokyny k údržbě
	**Bělení povoleno:** Výrobek lze bělit všemi běžně používanými oxidačními prostředky (chlorovými i nechlorovými).
	**Pouze kyslíkové** / **nechlorové bělení:** Výrobek se smí bělit výhradně oxidačními bezchlorovými prostředky (např. kyslíkový odstraňovač skvrn).
	**Zákaz bělení:** Výrobek se nesmí bělit. Pozor na univerzální prací prášky na bílé prádlo, které často bělidla obsahují.

3. SYMBOLY PRO SUŠENÍ (Čtverec)

Symbol	Význam a pokyny k údržbě
	**Sušení v sušičce – nízká teplota:** Povoleno sušení v bubnové sušičce při nižší teplotě (max. 60 °C), šetrný program.
	**Sušení v sušičce – běžná teplota:** Povoleno normální sušení v bubnové sušičce bez omezení (běžná teplota max. 80 °C).
	**Výrobek se nesmí sušit v sušičce:** Zákaz sušení v bubnové sušičce. Materiál by se mohl srazit nebo zdeformovat.
	**Sušení na šňůře:** Doporučeno sušit výrobek zavěšený na šňůře nebo na ramínku po vyždímání v pračce.
	**Sušení v rozloženém stavu naležato:** Výrobek rozložte např. na ručník na sušáku. Zcela klíčové pro vlněné svetry, které by se na šňůře vytahaly.
	**Sušení ve stínu:** Výrobek nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření. Chrání barvy před vyšisováním (zejména tmavé barvy).

4. SYMBOLY PRO ŽEHLENÍ (Žehlička)

Symbol	Význam a pokyny k údržbě
	**Žehlení při nízké teplotě (max. 110 °C):** Určeno pro nylon, polyamid, akryl, polyester a acetát. Žehlit raději bez páry, hrozí nevratné poškození lesku.
	**Žehlení při střední teplotě (max. 150 °C):** Určeno pro vlnu, hedvábí, viskózu, modal a směsové tkaniny. Lze žehlit přes navlhčený hadřík.
	**Žehlení při vysoké teplotě (max. 200 °C):** Určeno pro 100% bavlnu a čistý len. Výrobek je vhodné před žehlením navlhčit, snese silné napařování.
	**Výrobek se nesmí žehlit:** Zákaz jakéhokoli žehlení, mandlování a tepelného zpracování. Hrozí okamžité roztavení vláken.

5. PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ (Kruh)

Symbol	Význam a pokyny k údržbě
	**Profesionální chemické čištění (P):** Čištění perchloretylenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F. Běžný postup.
	**Profesionální chemické čištění (F):** Čištění uhlovodíkovými rozpouštědly (destiláty ropy). Šetrnější postup pro jemné tkaniny.
	**Profesionální čištění za mokra (W):** Speciální mokré čištění (Wet Cleaning) v čistírně. Nelze zaměňovat s běžným domácím praním.
	**Výrobek se nesmí chemicky čistit:** Zákaz chemického čištění rozpouštědly a odstraňování skvrn organickými činidly.

© 2026 Přehled symbolů údržby oděvů • Vyrobeno v souladu s normou ISO 3758 • Uchovávejte v blízkosti pračky.